NEW 畦塗機

シーオーエル

COL

冨士

冨士トレーラー製作所のホームページ

ＱＲコードを読み込んでください。
製品ラインナップや製品紹介動画等
ご覧いただけます。

COGの左ver.が
遂に登場！

株式会社冨士トレーラー製作所

左右併用で効率 UP

右作業が主流の畦塗機にとって
左作業の COL は貴重な存在！
他の畦塗機と併用すれば作業効率 UP
はもちろん、塗り残しのない完璧な
畦が完成します！

搭載機能

・ホッパー	着脱簡単、整備性向上！
・トップアジャスター	土取り量の調整楽々！
・シャーボルト付きドライブシャフト（過負荷保護装置）	機械損傷を防ぎ 安全・安心！
・畦上面削り装置	元畦の上面を削り作業性 UP ！
・平行スライダー	畦の幅を無段階に調整できる！
・安定板	直進性抜群！
・サイドシャッター	土こぼれを防ぐ！
・サイド尾輪（オプション）	直進性さらに UP ！

ディスク＆ドラム

乾田（樹脂）　湿田（ステンレス）

パタパタ叩き効果で
固く丈夫な
畦を作ります！

仕様

型式	装着方法	適応トラクター（ps）	畦高さ（cm）	自重（kg）	機体寸法（mm） 全長	全幅	全高	作業速度（km/h）
COLE-PM	オートヒッチ	25～50	25（30）	302	1409	1600	1210	0.1～0.7
COLE-HM				313				
COLE-P3	3点リンク直装			302				
COLE-H3				313				
COL-PM	オートヒッチ			297				
COL-HM				308				
COL-P3	3点リンク直装			297				
COL-H3				308				

［記号説明］　P＝パタパタディスク（樹脂・乾田用）　H＝パタパタディスク（ステンレス・湿田用）　M＝オートヒッチ　3＝3点リンク直装　E＝電動スライダー仕様

※自重（kg）には、スタンド重量は含まれておりません。

株式会社 富士トレーラー製作所

■本　　社／〒959-0310 新潟県西蒲原郡弥彦村美山6606番地　TEL.（0256）94-5551
■秋田営業所／〒014-0073 秋田県大仙市内小友字中沢263-4　TEL.（0187）68-4511
■鷹巣営業所／〒018-3301 秋田県北秋田市綴子字佐戸岱5-21　TEL.（0186）63-2384
■酒田営業所／〒998-0852 山形県酒田市こがね町2-1-10　TEL.（0234）23-3791
■大宮営業所／〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2-268-3　TEL.（048）652-3877
■新潟営業所／〒959-0310 新潟県西蒲原郡弥彦村美山6606番地　TEL.（0256）94-3141

富士ホームページ　http://fuji-trailer.co.jp/
製品情報Check！

※改良のため予告なく仕様変更することがあります。