

COMBINE TRAILER LINEUP

GC(F)-33 (慣性ブレーキ無)

最大積載重量 **2.8t**
最大積載重量 **2.4t**

ラステージ
L408BS
(慣性ブレーキ付)

最大積載重量 **5.0t**



車軸は独立しています。
通しの軸ではないので安心です。内側タイヤの空気が不足している場合、外側より内側タイヤに空気を注入できます。



GCF (枠付)



車軸は独立しています。

通しの軸ではないので安心です。内側タイヤの空気が不足している場合、外側より内側タイヤに空気を注入できます。



方向指示器

テールランプ標準装備



油圧バルブ

ショックダンパーのスピードを、調整できます。



慣性ブレーキ

トラクターのブレーキをかけると、トレーラーの慣性によって、タイヤにブレーキがかかり停止時の衝撃を和らげます。



クローラー止め装置

バックで搭載しても安心。コンバインの大きさ毎にストップ位置を変えられます。

型式	機体寸法m・m			荷台寸法m・m			タイヤサイズ (本数)	最大積載重量 kg	自重 kg	備考
	全長	全幅	全高	長さ	幅	高さ				
L408BS	5820	2130	1200	3900	2000	570	600-9.10PR (8)	5000	1200	慣性ブレーキ付 床鉄板張

型式	機体寸法m・m			荷台寸法m・m			タイヤサイズ (本数)	最大積載重量 kg	自重 kg	備考
	全長	全幅	全高	長さ	幅	高さ				
GC-33B	4620	1655	1050	3270	1600	580	600-9.10PR (4)	2800	460	慣性ブレーキ無 床網張 ※Fは枠付
GCF-33B				3245	1550				490	
GC-33A				3270	1600		450			
GCF-33A				3245	1550		480			

●トラクターを一層遅くする富士のアタッチメント

株式会社 富士トレーラー製作所

- 本社 / 〒959-0310 新潟県西蒲原郡弥彦村美山6606番地 TEL (0256) 94-5551
- 新潟営業所 / 〒959-0310 新潟県西蒲原郡弥彦村美山6606番地 TEL (0256) 94-3141
- 秋田営業所 / 〒014-0073 秋田県大仙市内小友字中沢263-4 TEL (0187) 68-4511
- 鷹巣営業所 / 〒018-3301 秋田県北秋田市綴子字佐戸岱5-21 TEL (0186) 63-2384
- 酒田営業所 / 〒998-0852 山形県酒田市こがね町2丁目1番地の10 TEL (0234) 23-3791
- 古川営業所 / 〒989-6252 宮城県大崎市古川荒谷字本町東17番地1 TEL (0229) 28-4151
- 大宮営業所 / 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目268番地3 TEL (048) 652-3877

製品情報Check!
富士ホームページ <http://fuji-trailer.co.jp>

●技術とまごころを提供する

※主要諸元及び写真は改良のため予告なく変更することがあります。